


例 3D 地図画面で地図を動かす場合

1 画面をタッチする。

： ←/→ が表示されます。




2 動かしたい方向の地図画面、 または ←/→ をタッチする。

動かしたい方向：タッチした方向にスクロールします。

←： ← (設定)を中心で地図が右回転（時計まわり）
します。

→： → (設定)を中心で地図が左回転（反時計まわり）
します。



お知らせ

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- ←/→ (設定) 近くをタッチし続けると低速で動き、離れた位置をタッチし続けると高速で動きます。
- 3D 地図画面で画面をタッチしたときの現在地（自車）マークは ♦ になります。
- ←/→ (設定) をタッチすると、設定メニューが表示されます。

【[B-16 「設定メニューについて」](#)】

お知らせ

地図画面を平面地図画面、3D 地図と切り換えるには「地図表示（方位）を切り換える」 B-8 を 3D 地図時の角度調整をするには「3D 地図の角度を調整する」 F-8 をご覧ください。