

地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大500カ所・自宅含む)


ここだけ読んでも使えます

【NAV】メニュー画面について／【地点を登録する】

- 1 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(-+-)を合わせ、 (設定)をタッチする。


: 設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少くなります。



- 2 地点登録 をタッチする。

: “地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。

お知らせ

- 地図画面をスクロールさせるには \square 「見たい地域を探す」B-9をご覧ください。
- SDメモリーカードに保存している地点を本機に登録する場合は、 \square 「SDメモリーカードから地点を登録する」E-20をご覧ください。
- 本機に登録できる件数は合計500件までです。(自宅を含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。