

■ 英数を入力する場合

例 「OK」と入力する場合



- 1 このボタンをタッチして、パレットを英数に変える。
(全英字 / 全数記 …全角
半英字 / 半数記 …半角)
- 2 O を選び、タッチする。
(画面上部に「O」があらわれる)
- 3 K を選び、タッチする。
(画面上部に「K」があらわれる)