

現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1 メニュー をタッチし、ルート をタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。



2 全ルート表示 をタッチする。

: 全ルート画面が表示されます。



3 見終わったら・・・


現在地に戻る をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。

- ※ **戻る** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)



ルート

(ルート案内をストップ/スタートする) / (現在のルートを表示する)