

# SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートの本機で再探索することができます。

☞「おでかけ旅ガイド」A-32

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 本機にSDメモリーカードを差し込む。

※SDメモリーカードの差し込み方法については、☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31 手順**1**をご覧ください。

## 2 **メニュー** をタッチする。


：メニュー画面が表示されます。



## 3 **ルート** をタッチして **SDルート** をタッチする。

：SDメモリーカードに保存したルートのファイル画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、☞D-27手順**5**へ進んでください。



## 4 確認したいルートが保存されている ファイルをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存したルートのリストが表示されます。

