

## SDメモリーカードからルート探索をする

### お知らせ

- D-27手順 **6** でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、パソコン(指定Webサイト：おでかけ旅ガイド)上でのルート探索結果と異なります。  
[🔍]「ルート探索条件の設定をする」F-3
- 到着予想時刻は走行速度によって異なります。[🔍]「平均速度を設定する」F-2
- おでかけ旅ガイドからダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。  
SDメモリーカードを挿入していない／SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は、D-26手順 **3** でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードにルートの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
- おでかけ旅ガイドから地点を保存したデータは[🔍]「SDメモリーカードで地点を探す」C-24をご覧ください。
- 探索したルートは本機に保存することができます。(最大5件)  
[🔍]「現在のルートを保存する」D-22