

ルート探索条件の設定をする

ルートを探索する条件を変更することができます。変更後の条件で再探索します。

1 **メニュー** をタッチし、**設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 **探索条件** をタッチする。

：ルート探索条件設定画面が表示されます。



〔平均速度を設定する〕

設定

〔ルート探索条件の設定をする〕