

# ルート案内画面の設定を変える

全ルートを表示／ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点拡大図を表示／交差点情報を表示／盗難多発地点を警告／ETCレーンを表示／リアル3Dを表示／方面看板を表示の設定を変えることができます。

## 1 メニュー をタッチし、設定 をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



〔基本表示の設定を変える〕

設定

## 2 ルート案内 をタッチする。

：ルート案内設定画面が表示されます。



〔ルート案内画面の設定を変える〕

## 3 設定する項目を選択しタッチする。

### 全ルートを表示する／しないの設定をする

① 全ルートを表示( **する** / **しない** )を選択しタッチする。

#### ■ **する** をタッチした場合

：ルート探索終了後に、全ルートを表示します。


#### ■ **しない** をタッチした場合

：ルート探索終了後に、全ルートを表示しません。

### 設定ルートの色を選ぶ

① ルート色( **ピンク** / **緑** )を選択しタッチする。

：選んだ色が表示されます。



**お知らせ** 設定ルートの色は **ピンク** / **緑** のどちらかを選んだ場合も、有料道路は青色になります。