


電源を入れる

1

電源を押して、電源を入れる。


：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。



2

ワンセグ用ロッドアンテナを伸ばす。

お願い アンテナは、チャンネルを選んだ後で、受信状態がよくなる長さや方向に調整してください。




この部分を曲げて方向を調整することができます。方向を調整する場合★部分を持って調整しないでください。破損するおそれがあります。

テレビ(ワンセグ)を見る

お知らせ 本機を車動作で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)をご覧になることができません。(音声のみになります。)

☞「走行中の操作制限について」A-27

テレビ(ワンセグ)画面(走行中)(例)



■ NAVI / 音楽再生画面 / 画像再生画面 / 動画再生画面を表示している場合

☞「NAVI / AVの切り換えについて」A-28

お知らせ 初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。

☞「**視聴エリア変更をする**」G-7