

## 音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

操作ボタン表示画面

**1** 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

**メニュー** をタッチする

：メニュー画面が表示されます。



**2** **音声・字幕** をタッチする。

：音声・字幕設定画面が表示されます。



**3** 音声または字幕の設定をする。

### ■ 音声の設定をする場合

音声設定( **音声1** / **音声2**、 **主** / **副** /

**主+副** ) を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した音声に切り換わります。

**お知らせ** 複数音声放送と二重音声放送の場合に有効となります。



### ■ 字幕の設定をする場合

字幕設定( **字幕1** / **字幕2** ) を選択し、タッチする。

：選択した字幕に設定されます。

※ **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した字幕が表示されます。

**お知らせ** 字幕がある番組の場合に有効となります。



字幕の表示を止めるときは **字幕なし** をタッチしてください。

**4** 設定を終わるには…

**戻る** をタッチして、メニュー画面に戻る。