

- 本機はSDカードを使用して下記機能を使用することができます。
 - ・ 指定のホームページにアクセスし、最新のまっがるコード(MGコード)を利用して地点の確認や目的地の設定をすることができます。
 - ☞ 「まっがるコード(MGコード)の最新情報を入手する」 A-30
 - ☞ 「コードから目的地を探す(まっがるコード(MGコード)・マップコード)」 C-35
 - ・ 指定Webサイトからダウンロードした地点を確認したり、保存したルートを本機で読み出し、ルート探索をすることができます。また、SDカードに保存した地点を本機に登録することもできます。
 - ☞ 「おでかけ旅ガイド」 A-28
 - ☞ 「SDカードから目的地を探す」 C-32
 - ☞ 「SDカードからルート探索をする」 D-22
 - ☞ 「**評価履歴をSDカードに保存する**」 E-8
 - ☞ 「SDカードから地点を登録する」 E-32
 - ・ 本機に登録している登録地点情報をSDカードへ書き出したり、SDカードに保存した登録地点情報を本機に上書きまたは追加することができます。
 - ☞ 「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」 E-25
 - ☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」 E-26
 - ☞ 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」 E-28
 - ・ AVモードでは音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)(録画)／録画番組再生／画像再生の各機能選択をすることができます。
 - ☞ 「音楽再生」 H-1
 - ☞ 「テレビ視聴(ワンセグ)」 I-1
 - ☞ 「録画番組再生」 J-1
 - ☞ 「画像再生」 K-1
- SDカード内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。
- SDカードが不良の場合、正常に動作しません。
- SDカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、書き込みや初期化(フォーマット)を行う際は、「LOCK」を解除してください。

SDカード(推奨品)

動作確認済 平成23年2月1日現在

メーカー	シリーズ名	容量	品名
Panasonic	SDHC UHS-Iメモリーカード*	8 GB	RP-SDY08GJ1K
		32 GB	RP-SDW32GJ1K
	SDHCメモリーカード CLASS10 最大22 MB/s 転送タイプ	16 GB	RP-SDW16GJ1K
		8 GB	RP-SDW08GJ1K
		4 GB	RP-SDW04GJ1K
		32 GB	RP-SDP32GJ1K
	SDHCメモリーカード CLASS4 最大15 MB/s 転送タイプ	24 GB	RP-SDP24GJ1K
		16 GB	RP-SDP16GJ1K
		12 GB	RP-SDP12GJ1K
		8 GB	RP-SDP08GJ1K
		4 GB	RP-SDP04GJ1K
		2 GB	RP-SDP02GJ1K
	SDメモリーカード CLASS4 最大15 MB/s 転送タイプ	2 GB	RP-SDP02GJ1K

*印…本機は「UHS-I」の超高速転送には対応していません。