

動作の種類による制限

動作の種類(“車動作” “家庭動作” “電池動作”)によって、下記表のように機能が制限されます。

■ NAVIモードの場合

動作の種類	車動作	家庭動作	電池動作
エコドライブ情報の表示	○	×	×
マップマッチング	○	○	○
自動再探索* ¹	○	○	○
ルート表示* ¹	○	○	○
ルート案内* ¹	○	○	○
ルート情報* ¹	○	○	○
交差点情報/方面看板表示	○	○	○
到着予想時刻表示* ¹	○	○	○
残距離表示* ¹	○ (ルート距離)	○ (ルート距離)	○ (ルート距離)
音声案内* ¹	○	○	○
踏み切り案内、合流案内	○	○	○
画面消し(手動/自動)	×	×	○
VICS表示	○	△ (一般情報のみ)	×
バージョンアップ	○	○	×

○印…する

* 1 印…ルート設定時のみ

×印…しない

■ AVモードの場合

動作の種類	車動作	家庭動作	電池動作* ³
音楽再生	○	○	○
テレビ視聴 (ワンセグ)	視聴	○* ²	○
	録画	○* ²	○
録画番組再生	○* ²	○	○
画像再生	○	○	○

○印…する

* 2 印…走行中は音声のみとなります。

×印…しない

* 3 印…電池残量によって操作できない場合があります。

ⓘ 「充電ランプ/電池マーク」A-22