


## 住所から目的地を探す

### ■ 地名を入力して探す場合

#### ① 地名入力 をタッチする。

：地名50音検索入力画面が表示されます。




#### ② 文字をタッチして地名を入力し、 検索 をタッチする。

：リスト画面が表示されます。

【】 入力方法は「文字の入力方法について」B-39を参考にしてください。

**お知らせ** 入力方法はひらがなのみとなります。



#### ③ リストから “地名” を選択し、タッチする。


##### □ 都道府県に複数の地名があるとき

1. 絞込み が表示されます。

絞込み をタッチすると都道府県を  
絞り込むことができます。

#### ④ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” を選択する。

【】 検索方法はC-4手順 [2] を参考にしてください。



都道府県に複数の地名がある場合に表示

## 3

### B-32手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

**お知らせ** ●周辺の地図を見るには、**×**閉 または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。

※再度設定メニューを表示させるには **[+]** (設定) をタッチしてください。

【】 「(設定メニューについて)」 B-26

●現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。

※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。