

順番を並び替えて表示する

リストに表示される施設の並び順を替えることができます。

- 1** C-10手順 **1**、**2**に従って操作し、
並べたい順(50音順／距離順)を選んで
タッチする。

50音順 …50音順に表示

距離順 …地図上の直線距離で現在地から近い順に表示



お知らせ 50音順で並び替えた場合、施設名によっては正しく50音順に並び替わらないことがあります。

目的地を探す

[施設の名前から目的地を探す [50音]]