

地名から目的地を探す [50音]

地名を入力して地点を探し、目的地に設定することができます。

1 C-24手順 1 に従って操作し、 地名50音をタッチする。

：地名50音入力画面が表示されます。






2 文字をタッチして地名を入力し、検索をタッチする。

☞ 「文字の入力方法について」B-39

：地名リスト画面が表示されます。

お知らせ

- * 印…50音入力画面は設定により変更することができます。
- ☞ 「50音入力方式設定をする」L-6
 - 入力は、ひらがなのみです。
 - 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
 - 入力できない文字は暗くなります。



3 リストから“地名”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

☞ 検索方法は「住所から目的地を探す」C-4

手順 2 を参考にしてください。



都道府県に複数の地名がある場合に
「絞込み」が表示されます。
「絞込み」をタッチすると都道府県を絞り込む
ことができます。☞ C-11手順 3