

コードから目的地を探す (まっふるコード(MGコード)・マップコード)

ガイドブックなどに掲載されているまっふるコード(MGコード)／マップコードから、周辺付近の地図を表示し、目的地に設定することができます。

1

C-24手順 1 に従って操作し、

まっふる (まっふるコード)／

MAPCODE (マップコード)を選択し、タッチする。

：まっふるコード(MGコード)／マップコード入力画面が表示されます。



目的地を探す

2

数字をタッチしてコードを入力し、

検索 をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-43

：周辺の地図が表示されます。

(例) マップコード入力画面



〔緯度・経度から目的地を探す〕／〔コードから目的地を探す〕(まっふるコード(MGコード)・マップコード)

3

B-32手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。
☞ 「(設定メニューについて)」B-26
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。