

現在のルートを表示する


設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

【図】 B-23

: 全ルート画面が表示されます。



現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート探索した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)

お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
【図】「地図スクロール(地図を動かす)」B-19
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。ただし、一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。
【図】「料金表示について」F-4
- ルート詳細情報画面では各区间ごとの料金を表示します。
- シミュレーション走行(【図】D-19)、ルート情報(【図】F-18)、音声案内(【図】A-31)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(黄色またはピンク色)を選ぶことができます。
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
【図】「ルート案内画面の設定をする」F-17