

■ 交差点情報の表示を設定する場合

① ▼ をタッチし、“交差点情報を表示”を表示させ、表示設定(**する** / **しない** / **案内中のみ表示**)を選択してタッチする。

する をタッチしたとき


: ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。

しない をタッチしたとき

: 交差点情報を表示しません。

案内中のみ表示 をタッチしたとき

: ルート案内時のみ交差点情報を表示します。



お知らせ

- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。)

※ 次の交差点が 10km 以上の場合は交差点情報マークに“みちなり”と表示されます。

- **する** / **案内中のみ表示** に設定している場合、ルート案内時に曲がる方向を黄色の矢印で表示します。
- 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。



各種設定
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕