

### パソコンでの操作について(地図データをダウンロードする)

お手持ちのパソコンを使って地図データをダウンロードするためには、地図更新アプリが必要です。初めてWeb地図更新を利用される場合は、地図更新アプリをWebサイトから入手し、お手持ちのパソコンにインストールする必要があります。

#### 1 パソコンをインターネットに接続できる状態し、地図更新用SDカードを用意する。

※すでに地図更新アプリがパソコンにインストールされている場合は、地図更新用SDカードをパソコンに挿入し、下記手順 **2** へ進んでください。

#### ■ 初めてWeb地図更新を行う場合(地図更新アプリを入手する)

##### ① 地図更新用SDカードをパソコンに差し込む。

：パソコンに表示されるメッセージに従って、地図更新アプリのあるWebサイトに接続します。

※パソコンの環境によっては、パソコンにメッセージが表示されなかったり、地図更新アプリにあるWebサイトに接続できない場合があります。その場合は、SDカードの中にある「Download.htm」を開き、「インストーラダウンロードへ」をクリックいただくか、またはSDカードを差し込んだ状態で下記アドレスのホームページをご覧ください。  
[http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi\\_update/index.html](http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi_update/index.html)

##### ② Webサイトから地図更新アプリをダウンロードし、パソコンにインストールする。

#### 2 地図更新アプリを起動し、地図更新アプリに表示されるメッセージに従って地図データをダウンロードする。

※地図更新アプリを操作する際は、地図更新用SDカードをパソコンに差し込んでください。地図更新アプリが、地図更新用SDカードの情報を認識できない場合は、地図データをダウンロードすることができません。

※全地図更新される場合は、地図更新アプリに表示されるメッセージに従って購入手続きを行ってください。

#### お知らせ

- 地図更新アプリをご利用になるには、株式会社ゼンリンが発行するIDとパスワードが必要です。ゼンリン商品をお持ちで、すでにユーザー登録されている場合は、ユーザー登録されているIDとパスワードをご使用ください。IDとパスワードをお持ちでない場合は、地図更新アプリを起動し、画面の指示に従ってユーザー登録を行い、IDとパスワードを入手してください。
- 地図更新アプリのダウンロードやインストール、操作などにつきましては、下記ホームページをご覧ください。  
[http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi\\_update/index.html](http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi_update/index.html)