

# 画像再生をする

SDカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【[SDカードについて](#)】A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【[SDカードを入れる／取り出す](#)】A-27

【[本機の電源を入れる](#)】B-8

## 2 画像再生モードにする。

【[操作したいモードに切り換える](#)】G-10

### 画像送りまたは画像戻しをする

## 1 画面をタッチし、**◀**または**▶**をタッチする。

**▶** タッチ：次の画像を表示します。

**◀** タッチ：1つ前の画像を表示します。



### 画像を回転させる

## 1 画面をタッチし、**回転**をタッチする。

：表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。



画像再生

【表示部について】／【画像再生をする】