

# 明るさを調整する

明るさ自動調整 ON / OFF の切り換えを設定することができます。明るさ自動調整 ON 時に、最高輝度 / 最低輝度の調整をすることができます。

※各モード(音楽再生 / テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生)で調整することもできます。

**1** F-32 手順 **1** に従って操作し、**システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**2** **画面の明るさ設定** をタッチする。

：画面の明るさ設定画面が表示されます。



**3** 明るさ自動調整 (**OFF** / **ON**) を選択し、**-** / **+** タッチで値を設定する。

## ■ 明るさ自動設定を **OFF** にした場合

周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。

### □ 明るさ調整をするとき

- : 暗くなります。
- +** : 明るくなります。

