

案内音声割込設定をする

音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生画面を表示中に、NAVIの音声案内を割り込ませることができます。

1 F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



2 **案内音声割込設定**をタッチする。

：案内音声割込設定画面が表示されます。



3 案内音声割込を設定する。

■ 案内音声割込をする場合

① **する**をタッチする。

■ 案内音声割込をしない場合

① **しない**をタッチする。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。