


# 明るさ自動切り換え機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。



**お知らせ** 明るさセンサーを布などで覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

## 明るさ自動切り換え機能を使う

**1** L-2手順 **1**、**2** に従って操作し、明るさ自動調整の **ON** をタッチする。

## 明るさ自動切り換え機能を働かなくする

**1** L-2手順 **1**、**2** に従って操作し、明るさ自動調整の **OFF** をタッチする。

：周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わりません。