

# 初期設定一覧

各種設定初期状態は下記のとおりです。

## ナビゲーション

画面表示	メイン画面	進行方向を上 スケール=25 m	
	右画面	進行方向を上 スケール=200 m	
設定	到着予想	平均速度を自動で設定=する ※平均速度を自動で設定“しない”にすると、一般道路/国道/有料道路が設定可能となります。 一般道路=35 km/h 国道=45 km/h 有料道路=80 km/h	
	探索条件	探索条件=自動 全ルートを表示=する 料金表示=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない VICS自動再探索=する VICS情報を考慮=する	
設定	地図基本表示	道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 緯度・経度=表示しない マップコード=表示しない	
		昼夜切換/地図の色 昼夜切換=自動 地図の色=ノーマル	
	文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する	
	地図モード	地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目	
	右画面設定	右画面に地図表示	右画面の表示=しない
		文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
右画面設定	地図モード	地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目	
カーマーク選択	カーマークの設定	カーマークの設定=矢印(レッド)	

設定	地図ボタン表示	メイン地図 コンパス=表示する スケール=表示する AV=表示する 音量=表示する 道路切換=表示する	右地図 コンパス=表示する スケール=表示する
	ルート案内	ルート色=黄色 ルート情報を表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューを表示=する 交差点拡大図を表示=する 交差点情報を表示=する ETCレーン表示=しない リアル3Dを表示=する 方面看板を表示=する オートデモスタート=しない*1 盗難多発地点警告=する AV中の案内割込=する	
設定	ランドマーク	ランドマーク設定=なし	
	案内音量	7目盛中左から4目盛目 ガイド設定 合流ガイド=ガイド中 踏み切り案内=ガイド中 専用レーンガイド=OFF VICSガイド=ON トンネル出口警告=ON	
	セキュリティ設定*2	セキュリティコード設定=OFF	
情報	エコドライブ設定	評価履歴=残す エコドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する エコ速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する	

\* 1印…家庭動作のみ

「動作の種類と制限について」B-4

\* 2印…車動作のみ

「動作の種類と制限について」B-4

〔システムアップについて〕

共通

〔初期設定一覧〕