

## 5 自宅を登録する。

- 設定メニューと共に表示された位置で良い場合

① **自宅にする** をタッチする。

- 地図のみ表示された場合

① **+** (設定) をタッチする。

: 設定メニューを表示します。

② **自宅にする** をタッチする。

- 設定メニューが表示されている場合に、自宅の位置修正をする場合

① **×閉** または地図画面をタッチする。



: 設定メニューを閉じます。

② カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

③ **+** (設定) をタッチする。

: 設定メニューを表示します。


④ **自宅にする** をタッチする。







最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

位置の修正

微調整 ボタン  
B-20

: 地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅編集** をタッチし、**地図表示** をタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)

### お知らせ

- 自動的にマークは  になります。マークを変更したい場合は  E-19 をご覧ください。
- 登録地点の表示をしないに設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークは表示されません。 「基本表示の設定をする」F-6
- 登録した自宅は削除することができます。 「登録地点を削除する」E-24
- 登録した自宅の位置を変更するには、下記に従って操作してください。
  - ① E-24 手順 **1** ~ **5** に従って操作する。
  - ② B-26 手順 **3** ~ **5** に従って操作する。