

## 施設のジャンルから目的地を探す

- ④ リストの情報画面からさらにリストを選択しタッチする。



### 3 B-31 手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

#### お知らせ

● 選択した施設に詳細情報がある場合、**施設の詳細** をタッチすると施設の詳細情報を確認することができます。

● 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。

※再度設定メニューを表示させるには

**+ (設定)** をタッチしてください。

**⚙** 「**設定メニューについて**」 B-25

● 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に 戻る** をタッチしてください。

※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

#### (例) 詳細情報画面

