

ルートを変更する

■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じます。

- ② カーソル(—|—)を経由地に合わせる。

- ③ **+** (設定)をタッチする。

：設定メニューを表示します。

- ④ **経由地にする** / **経由地追加** をタッチする。

☞ D-10手順 **4** を参考にしてください。


：ルート編集画面または経由地追加画面が表示されます。

※ルート編集画面が表示された場合は

☞ D-10の手順 **5** へ、経由地追加画面が表示された場合は、下記手順 **3** へ進んでください。

目的地
追加した
経由地

(例)ルート編集画面




お知らせ

- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- 経由地は5カ所まで登録できます。

3

追加 をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、全ルートが表示されます。



4

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。



お知らせ

- すでに通過した区間には経由地を登録することはできません。
- 地図画面または**目的地** から経由地を追加する場合、ルート案内を停止していると**経由地追加** は表示されません。
- 全ルート表示画面はなにも操作をしない場合、画面が消えてルート案内を開始します。