

# SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で探索することができます。

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-29

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「(AVモードを終了する)」G-10

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「(本機の電源を入れる)」B-7

## 2 メニュー → ルート → SDルート をタッチする。

☞ B-22

：SDメモリーカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、下記手順4へ進んでください。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されるので、☞ C-32手順2に従って操作してください。



## 3 確認したいルートが保存されているファイルタッチする。

：SDメモリーカード内に保存したルートのリストが表示されます。

(例) ファイルリスト画面



## 4 リストから呼び出したいルートをタッチする。

### ■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので「はい」をタッチするとルート編集画面が表示されます。

### ■ ルートがない場合

D-23手順5へ進んでください。

(例) リスト画面

