

5


ルート探索 / 複数探索 を選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルートが表示され、**案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※経由地がある場合は **複数探索** は選択できません。

※ **複数探索** を行った場合は **D-8手順 3**、**4** をご覧ください。



ルートを
探索する

(SDメモリーカードからルート探索をする)

お知らせ

*印…上記手順 **5** でルート探索をする場合、指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)で出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDメモリーカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)で指定した出発地にはなりません)

●上記手順 **5** でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、パソコン(指定Webサイト：おでかけ旅ガイド)上でのルート探索結果と異なります。

☞ 「ルート探索条件の設定をする」F-3

●到着予想時刻は平均速度によって異なります。☞ 「平均速度を設定する」F-2

●指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDメモリーカードを挿入していない/SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は、D-22手順 **2** でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-29

●指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)から地点を保存したデータは☞ 「SDメモリーカードから目的地を探す」C-32をご覧ください。

●探索したルートは本機に保存することができます。(最大20件)

☞ 「現在のルートを保存/削除する」D-20