


3

▲ / ▼ をタッチして、急加減速 / エコ速度超過 / アイドリングのお知らせを **する** / **しない** を選択しタッチする。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。



お知らせ

- E-5手順 2 でエコドライブ表示を **する** に設定し、現在地の地図画面に戻った場合、右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の **しない** をタッチしてください。
- E-5手順 2 で評価レベルの **初級** を選択すると、2画面表示またはエコドライブ情報を表示させたときに ▼ マークが表示されます。
- E-5手順 2 で評価レベルを切り換えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** / **いいえ** を選択してください。
- 上記手順 3 でエコ速度超過のお知らせを **する** にすると、メッセージが表示されるのでメッセージの内容を確認し **OK** をタッチしてください。

評価履歴を確認 / 削除する

1

E-4手順 1 に従って操作し、**履歴** をタッチする。

- ：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。
- 今までの評価履歴が最大50件まで日付の新しい順に表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



2

確認または削除したい履歴を選んでタッチする。

- ：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。
- ※評価履歴確認の場合は、手順 4 (E-7)へ進んでください。

(例)エコドライブ評価履歴画面



■ 評価履歴を全て削除する場合

① **全削除** をタッチする。

- ：全ての評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** をタッチしてください。

全削除
ボタン