

受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ

受信する情報を設定します。

1

メニュー → 情報 → FM多重 をタッチする。

【E】 B-22

: FM多重画面が表示されます。



〔交通情報／一般情報を表示する〕

情報を見る
設定する

2

受信番組設定 をタッチする。

: 受信番組設定画面が表示されます。



3

受信する情報(交通番組(VICS)／一般番組)を
タッチする。

: 選択したボタンが点灯します。



〔受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ〕

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 交通番組を受信する設定にしている場合は、VICSタイムスタンプに、交通情報提供時刻を表示します。
 - 一般番組を受信する設定にしている場合は、VICSタイムスタンプに変わり、一般情報スタンプ("FM一般")を表示します。
 - **交通番組(VICS)** または **一般番組** を選択しただけでは、各情報を表示することはできません。
- 【E】 「交通情報／一般情報を表示する」 E-45