

ルート案内画面の設定をする

ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点拡大図を表示／交差点情報
を表示／ETCレーン表示／リアル3Dを表示／方面看板を表示／オートデモの設定／盗難多発地点警
告／AV中の案内割込を変えることができます。

1

メニュー → 設定 → **ルート案内** をタッチする。

 B-22













：ルート案内設定画面が表示されます。



〔地図ボタン表示の設定をする〕

2

設定する項目を選択してタッチする。

- ルート色  F-17
- ルート情報を表示  F-18
- 目的地方位  F-19
- JCTビューを表示  F-19
- 交差点拡大図を表示  F-20
- 交差点情報を表示  F-21
- ETCレーン表示  F-22
- リアル3Dを表示  F-23
- 方面看板を表示  F-23
- オートデモスタート／デモ  F-24
- 盗難多発地点警告  F-25
- AV中の案内割込  F-26

■ ルート色を設定する場合


① 設定したい色(**黄色** / **ピンク**)を選択して
タッチする。

黄色 をタッチしたとき

：設定ルートの色は黄色で表示します。

ピンク をタッチしたとき

：設定ルートの色はピンクで表示します。



お知らせ 設定ルートの色は **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。

各種設定
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕