

# 放送用メモリーを削除する

データ放送内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録できる場合があります。このような場合放送用メモリーを使用しますが、お客様が登録した地域を1放送局網系列に対して最大8放送局メモリーに保存できます。メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。


- 1-7手順 **1** に従って操作し、**各種設定** → **放送用メモリー** をタッチする。

：放送用メモリー系列一覧画面が表示されます。



- 2 リストから消去したい系列の **詳細** をタッチする。

：系列の詳細画面が表示されます。



**全消去**  
ボタン

## ■ 全ての系列データを消去する場合

- ① **全消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチし、再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、全ての系列データが消去されます。

- 3 リストから消去したい放送局の **🗑** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



**系列全消去**  
ボタン

## ■ 系列内の全てのデータを消去する場合

- ① **系列全消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、系列内の全てのデータが消去されます。