

ルート探索関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
意図したルートとは違うルートが引かれる。	目的地の近くに探索可能な道路がない。	目的地と逆の車線に設定されたりし、正しいルートが作れないことがありますので、目的地は最詳細地図で車線などを確認して設定してください。	B-11、 L-24
	目的地を建物の中心に設定している。		
	中央分離帯のある道路の反対側に目的地・経由地を設定している。	一方通行を考慮してルート探索するので遠回りなルートを引く場合があります。最詳細地図で車線などを確認して設定してください。	B-11、 L-24

VICS関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
VICS情報(レベル1とレベル2)が表示されない。	本機を家庭動作／電池動作で使用している。	VICS情報は、本機を車動作で使用してください。	B-4 取付 [スタンド用]
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		アンテナコードを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	交通番組(VICS) を選択していない。	交通番組(VICS) を選択してください。	E-47
VICS情報(レベル3)が表示されない。	本機を家庭動作／電池動作で使用している。	VICS情報は、車動作で使用してください。	B-4 取付 [スタンド用]
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		アンテナコードを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	交通番組(VICS) を選択していない。	交通番組(VICS) を選択してください。	E-47
	表示中の縮尺が1 km以上で表示されている。	表示中の縮尺を500 m以下にしてください。	B-11