



## 画面の表示内容について



(例)3D 地図画面



### ① ルート

目的地までのルートを表示します。  
※ルートの色は変更できます。 [F] G-3

### ② 各種マーク表示

- [GPS] …GPSログ記録中
  - [AV] …AVモード消音
  - [eco] …AVモード
  - [eco] …ecoドライブ評価中
  - [電池] …電池の残量を表示(電池動作時のみ) [F] A-29
- ※ボタンサイズの設定([F] G-14)を **大** にしている場合は各種マークが表示されません。マークを確認したい場合は、ボタンサイズの設定を **標準** にするか、ボタンOFF([F] B-3)にしてください。

### ③ GPS / GG 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
    - 緑色…GPSなどにより測位中
    - 黄色…クイックGPS([F] A-17)により測位中
    - 黒色…測位計算中/未測位
  - “GG”表示の色：自律航法([F] A-17)の動作状態
    - 水色…自律航法が動作している。
    - 灰色…自律航法が動作していない。
- ※準天頂衛星システム「みちびき」受信時は、“GPS”の表示が「みちびき」に変わります。 [F] F-13
- ※ボタンOFF時([F] B-3)や [GPS/GG] を非表示にした場合([F] G-14)は、コンパスマークのみ表示されず。

### ④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。  
[F] G-4、G-6

### ⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体的に表示します。

### ⑥ 現在の時刻

### ⑦ 情報バー

道路名(または周辺の住所)、目的地までの残距離、到着予想時刻などを表示します。

※道路名については [F] 「地図基本表示の設定をする」 G-10をご覧ください。

※目的地までの残距離、到着予想時刻はルート案内時に表示されます。

### ⑧ ▲ / ● 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“▲”で表示します。  
※停車時の現在地(自車)マークは“●”です。

矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“●”になりません。

[F] 「現在地(自車)マークの種類を設定する」 G-14

### ⑨ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。  
[F] G-5、G-8

### ⑩ 各種案内警告マーク表示

- ◆ ◆ …合流案内時に表示します。 [F] G-4
- ◆ ◆ …踏み切り案内時に表示します。 [F] G-4
- ◆ ◆ ◆ ◆ …急カーブ案内時に表示します。 [F] G-4
- ◆ ◆ …事故多発地点警告時に表示します。 [F] G-4、G-6

### ⑪ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。  
※表示は変更できます。 [F] G-3

### ⑫ 道路

[F] 「道路の表示や色について」 B-5

### ⑬ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。  
[F] G-4、G-6

### ⑭ リアル3D表示

ビルなどを立体的に表示します。