

# 目的地／自宅までのルートを探る


現在地から目的地／自宅までのルートを探るし、地図上に表示します。

## 目的地を探る

- 1 地図をスクロールし、カーソル(—|—)を目的地に合わせ、**+** → **目的地にする** をタッチする。

：ルート探索完了後、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

最詳細地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。



**お知らせ** 有料道路に設定するかどうか確認メッセージがでたときは、有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)上に設定する場合は **有料道路** を、一般道路上に設定する場合は **一般道路** をタッチしてください。

## 自宅を探る

- 1 **メニュー** → **自宅へ戻る** をタッチする。

：ルート探索完了後、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

# 右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面を2つに分けて地図やルート情報などの画面を表示することができます。

- 1 **メニュー** → **右画面** → 表示したい情報を選択し、タッチする。

ボタン	内容
<b>OFF</b>	右画面表示を解除し、全画面表示に戻します。
<b>ecoドライブ</b>	ecoドライブ情報を表示します。 [?] 「ecoドライブ情報について」F-10
<b>ルート情報</b>	ルート案内中、道路名称や曲がるべき方向／距離などを表示します。
<b>ハイウェイモード*</b>	ルート案内中、有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行している時のみルート情報を表示します。
<b>地図</b>	右画面にも地図を表示します。 ※地図の操作については[?] B-6、右画面設定については[?] G-11をご覧ください。



\*印…新規開通道路のパーキングエリア (PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されません。