

視聴エリアを変更する

視聴エリアを設定してチャンネルリストを作成します。初期設定では今いる地域(現在地エリア)を自動でサーチする自動設定になっていますが、視聴エリアを手動で選択したい場合は、下記に従って操作してください。

1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

メニュー → **エリア変更** をタッチする。

☞ 「テレビ(ワンセグ)について」H-10

2 エリア変更 **手動** をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択可能となります。


※視聴エリア変更を自動に戻したい場合は **自動** をタッチしてください。




3 変更したい地方と県域をタッチする。

：選択した地域のチャンネルリストを作成し、スキャン*を行うかどうかのメッセージが表示されます。 **はい** / **いいえ** を選択してください。

3-1



3-2



お知らせ

*印…スキャンとは、チャンネルリストに登録された放送局の中継局を探索する機能です。

- 現在地付近に新しく開局された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときは、再スキャンを行ってください。

☞ 「チャンネルスキャンをする」H-14

- エリア変更を **自動** に設定している場合、現在地エリアが変わるとメッセージが表示され、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。