

Myストッカー / SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー / SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

※コピーを行う前に必ず「**☞**「Myストッカーについて」I-2」をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。

「**☞**「SDメモリーカードを挿入する / 取り出す」A-32

- 1 Myストッカーモードにし、
SDからコピー / **SDへコピー** をタッチする。

「**☞**「操作したいAVモードに切り換える」H-6


ボタン	内容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2 ファイル形式(**音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** / **Gアプリファイル**)をタッチする。

※手順 1 で **SDへコピー** を選択した場合、
Gアプリファイル を選択することができません。

(例)SDからコピーの場合



- 3 コピーしたいファイルをタッチし、**コピー** をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、選択したファイルがコピーされます。

コピーが終了したら **閉じる** をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピーされます。

※手順 2 で **Gアプリファイル** を選択した場合は、サムネイル表示されますので、コピーしたいGアプリを選択し、**コピー** または **全コピー** をタッチしてください。

(例)音楽ファイルの場合 *



3-1

3-2

Myストッカー
を使う

* 印…音楽ファイルの場合、**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** をタッチして、全曲/アルバムごと/アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム** / **アーティスト** からファイル名を表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、**アルバム** / **アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。