

## 画面の表示内容について



### ① ルート

目的地までのルートを表示します。  
※ルートの色は変更できます。[Ⓔ G-3]

### ② 各種マーク表示

- …GPS ログ記録中に表示
- …AV モード消音時に表示
- …AV オフ時/各AVモード時に表示
- …eco ドライブ評価中に表示
- …電池の残量を表示(電池動作時のみ) [Ⓔ A-15]

※ボタンサイズの設定([Ⓔ G-14])を **大** にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF([Ⓔ B-3])で表示させてください。

### ③ 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態  
緑色…GPSなどにより測位中  
黄色…クイックGPS([Ⓔ A-3])により測位中  
黒色…測位計算中/未測位
  - みちびき受信時/グロナス受信時は、“GPS”の表示が“みちびき”/“グロナス”に変わります。
  - “GG”表示の色：自律航法([Ⓔ A-3])の動作状態  
水色…自律航法が動作している。  
灰色…自律航法が動作していない。
- ※ボタンOFF([Ⓔ B-3])やコンパス非表示([Ⓔ G-14])にすると、コンパスマークのみ表示します。

### ④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。  
[Ⓔ G-4、G-6]

### ⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

### ⑥ 現在の時刻

### ⑦ 情報バー

道路名または周辺の住所([Ⓔ G-10])、目的地までの残距離\*1、到着予想時刻\*1などを表示します。  
\*1 1印…ルート案内時のみ表示します。

### ⑧ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“”で表示し、停車時は“”で表示します。

※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“”になりません。

[Ⓔ G-14]

### ⑨ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。

[Ⓔ G-5、G-8]

### ⑩ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示 [Ⓔ G-4]
- …踏み切り案内時に表示 [Ⓔ G-4]
- …急カーブ案内時に表示 [Ⓔ G-4]
- …事故多発地点警告時に表示 [Ⓔ G-4、G-6]

### ⑪ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。

[Ⓔ G-4、G-6]

### ⑫ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道  
緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路\*2  
青色(破線)：フェリー航路  
\*2 1印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことです。  
※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。  
※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

### ⑬ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。

※表示は変更できます。[Ⓔ G-3]