

文字入力のしかた

1 入力したい文字の種類を選択し、タッチする。


※ひらがな入力のみできる入力画面など、制限がある場合は表示されません。

ボタン	内容
英数	英字／数字が入力できます。
かな	ひらがな／漢字が入力できます。
カナ	カタカナが入力できます。



2 入力したい文字をタッチする。

※「ともだちのいえ」と入力したい場合は、**と も た**、**ち の い え** と1文字ずつタッチします。



訂正 …入力した文字を削除します。
※長くタッチすると全ての文字を削除します。

小文字 …選択可能な文字のみ小文字に変わります。
※タッチするたびに、**小文字** ↔ **大文字** とボタンが切り換わります。

お知らせ


- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- ◀** / **▶** をタッチしてカーソルを移動させたり、漢字変換する文字の範囲を変えることができます。
- 漢字入力できない入力画面では **無変換**、**変換** は表示されません。

■ 漢字に変換する場合

① **変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。

② 変換したい漢字をタッチする。



3 **決定** をタッチする。

：入力した文字が確定されます。