

# GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

**1** **メニュー** → **情報** → **GPS情報** をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



**お知らせ** GPS、みちびき、グロナスは衛星配置や電波特性が異なるため、受信する場所、時間、天候によって電波の受信に差が生じる場合があります。

## みちびき／グロナスの設定をする

みちびき／グロナスからの電波を利用するかどうかの設定を行います。

**1** **メニュー** → **情報** → **GPS情報** → **設定** をタッチする。

: みちびき／グロナスの設定画面が表示されます。

**2** みちびき (**OFF** / **ON**) と  
グロナス (**OFF** / **ON**) を選択し、  
タッチする。

※お買い上げ時はそれぞれ **ON** に設定されています。

※設定を変更すると、GPS衛星電波が一時的に受信できなくなり、現在地(自車)マークが停止したり、ずれる場合があります。GPS衛星電波が受信できるまでしばらくお待ちください。

