

# テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。  
 ※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみテレビ(ワンセグ)を見ることができます。(走行中は音声のみになります。)

※AV選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

☞ P.55

(例)テレビ(ワンセグ)受信画面\*



\*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

(例)テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例)データ放送画面



- ① **現在地** ボタン  
 現在の地図画面を表示します。
- ② **チャンネル番号**
- ③ **番組名**
- ④ **放送局名**  
 マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。
- ⑤ **メニュー** ボタン  
 テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。
- ⑥ **AV** ボタン  
 AV選択画面を表示します。☞ P.55
- ⑦ **d** ボタン  
 データ放送画面を表示します。  
 ※データ放送画面でボタンをタッチすると、  
 テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。
- ⑧ **✓ / ▲** ボタン  
 選局します。☞ P.61  
 ※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。
- ⑨ **番組** ボタン  
 番組表を表示します。
- ⑩ **音量** ボタン  
 AV音量バーを表示し、音量調整や消音の操作をすることができます。☞ P.56
- ⑪ **AVオフ** ボタン  
 AVモードを終了し、現在の地図画面を表示します。
- ⑫ **ワンセグ電波状態**
- ⑬ **中継サーチ** ボタン  
 中継・系列局サーチをします。
- ⑭ **チャンネルリスト** ボタン  
 チャンネルリスト画面を表示します。☞ P.61