

画面の表示内容について



① ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。 [☞] G-3

② 各種マーク表示

- …GPS ログ記録中に表示
- …AV モード消音時に表示
- …AV オフ時 / 各AV モード時に表示
- …eco ドライブ評価中に表示
- …電池の残量を表示(電池動作時のみ) [☞] A-15

※ボタンサイズの設定([☞] G-14)を **大** にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF([☞] B-3)で表示させてください。

③ 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
緑色…GPSなどにより測位中
黄色…クイックGPS([☞] A-3)により測位中
黒色…測位計算中 / 未測位
 - みちびき受信時 / グロナス受信時は、“GPS”の表示が“みちびき” / “グロナス”に変わります。
 - “GG”表示の色：自律航法([☞] A-3)の動作状態
水色…自律航法が動作している。
灰色…自律航法が動作していない。
- ※ボタンOFF([☞] B-3)やコンパス非表示([☞] G-14)にすると、コンパスマークのみ表示します。

④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。
[☞] G-4、G-6

⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥ 現在の時刻

⑦ 情報バー

道路名または周辺の住所([☞] G-10)、目的地までの残距離*1、到着予想時刻*1などを表示します。
*1 1印…ルート案内時のみ表示します。

⑧ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“”で表示し、停車時は“”で表示します。

※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“”になりません。
[☞] G-14

⑨ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。
[☞] G-5、G-8

⑩ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示 [☞] G-4
- …踏み切り案内時に表示 [☞] G-4
- …急カーブ案内時に表示 [☞] G-4
- …事故多発地点警告時に表示 [☞] G-4、G-6

⑪ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。
[☞] G-4、G-6

⑫ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*2
青色(破線)：フェリー航路
*2 1印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことです。
※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑬ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。

※表示は変更できます。 [☞] G-3