

## 取り付けや配線をするとき



**本機はDC12V⊖アース車専用です**

DC24V車には使用できません。火災や故障の原因になります。

**説明書に従って、正しく取り付けをする**

火災や故障の原因になります。作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼ください。

**シガーライタープラグは確実に差し込む**

感電や発熱による火災などの原因になります。

**シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する**

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱し、火災の原因となります。

**コード類は、運転を妨げないように引き回す**

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因になります。

**作業後は、車の電装品\*の動作確認をする**

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因になります。

\*印・・・ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど

**FM-VICS用アンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける**

視界不良による事故の原因になります。

**フィルムアンテナは、保安基準の取り付け許容範囲に貼り付ける**

視界不良による事故の原因になります。

**視界や運転を妨げる場所\*、**

**同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない**

交通事故やけがの原因になります。

\*印・・・ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

**エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない**

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、死亡事故の原因になります。

車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。