

# 数字の入力方法について

**1** 各入力画面を表示させ、数字をタッチする。



入力した数字を1つ訂正する場合

① ◀訂正 をタッチする。

※全ての数字を訂正する場合は

◀訂正 を長めにタッチしてください。

②正しい数字をタッチする。