

# 現在のルートを表示する


設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

【図】 B-19

: 全ルート画面が表示されます。



出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート探索した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)

「戻る」をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

「詳細情報」をタッチすると、設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

「案内スタート」をタッチすると、ルート案内を開始します。  
(【図】 D-15)

## お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。  
【図】 「地図スクロール(地図を動かす)」 B-15
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。ただし、一部の有料道路等で料金不明な場合は「---円」と表示されます。  
【図】 「料金表示について」 F-7
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- シミュレーション走行(【図】 D-22)、ルート情報(【図】 F-23)、音声案内(【図】 A-31)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク/緑)を選ぶことができます。  
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。  
【図】 「ルート案内画面の設定をする」 F-22

ルート  
〔ルート案内をストップ/スタートする〕/〔現在のルートを表示する〕