

現在のルートを削除する

1

メニュー → ルート → ルート削除 をタッチする。

☎ B-19

: 現在のルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択するとルートを削除し、サブメニュー画面に戻ります。



お知らせ

- 現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。
- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
 - ルートの変更をしたとき