

エコドライブ情報を設定する

走行中の「加速」や「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(エコドライブ)ができていないか評価して、その情報を確認することができます。

1

メニュー → 情報 → エコドライブ をタッチする。

：エコドライブ情報画面が表示されます。

※ 1日の評価時間内の結果をグラフで表示します。

評価レベル…… 初級で評価した場合、マークを表示

急加速 …………… 急に加速した回数

急減速 …………… 急に減速した回数

エコ速度 …………… 規定速度以上で走行した時間(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

アイドリング …… 車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

総合評価 …………… 総合評価をA～Eの5段階で判定

※この評価は本機独自の評価です。葉の数が5つの時はA、4つの時はB、3つの時はC、2つの時はD、1つの時はE評価です。葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていないことを意味します。



(例)エコドライブ情報画面*



メッセージがスクロール表示されます。

お知らせ

*印…カーマーク設定で **ゴリラ** を選択した時のエコドライブ情報画面は右記のとおりとなります。

 「現在地(自車)マークの種類を設定する」F-20

ゴリラ を選択したときの
エコドライブ画面

