

交通情報(文字情報)／一般情報を見る

1 E-54手順**1**～**4**に従って操作し、受信する情報を設定する。

☞ 「選局する」E-60

2 **メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチする。

☞ B-19

: FM多重画面が表示されます。



3 **文字情報** をタッチする。

: 文字情報の目次画面が表示されます。



情報

〔受信する情報を選ぶ〕／〔交通情報／一般情報を見る〕