


選局する

手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチする。

 B-19

: FM多重画面が表示されます。



2 **周波数設定** をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。



3 **+** / **-** をタッチし、
受信したい周波数を表示させる。

+ : 0.1MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1MHzアップし、その後1MHzずつアップします。

- : 0.1MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1MHzダウンし、その後1MHzずつダウンします。



ここに受信したい周波数
を表示させる。